

Sable

SABLE ELECTRIC MATTRESS PAD User Guide



重要: 本製品を使用する前に、これらの手順をよくお読みください。今後の参照のために保管してください。



安全情報

- ・本製品は電源を使用します。したがって、他の電気機器と同じ安全規制が適用されます。
- ・規定内の電圧でのみデバイスを動作させてください。
- ・本製品を起動するたびに、プラグが外れていないかなどよく確認してください。故障や誤動作が発生した場合は、すぐに装置の電源を切り、電源プラグを抜いてください。

・本製品を絶対に分解しないでください。本製品のコンポーネントを、分解、修理、または改造しないでください。



・乾燥した部屋でのみ使用してください。浴槽、シャワー、プールサイド、サウナ、屋外では絶対に使用しないでください。

- ・熱源の近くで装置を操作しないでください。
- ・電源コードを引っ張らないでください。
- ・電源プラグを抜くときや、装置を動かすために、製品本体やコードを引っ張らないでください。
- ・本製品を使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- ・本製品を廃棄する場合は、地方自治体の法令に従って下さい。



- ・お子様がおもちゃとして使用しないようにしてください。
- ・頻繁に磨耗や損傷の兆候がないか点検してください。そのような兆候がある場合、または装置が誤用されている場合は、使用を中止していただき、メーカーに返送してください。
- ・電源コードが破損している場合は、危険を避けるために、製造業者、サービス代理店または同様の資格のある人物に交換を依頼する必要があります。
- ・本製品をクリーニングする前に、電源から切り離してください。クリーニング中は、液体がコントローラーやボタンにかからないように、乾燥した状態で清掃するようにしてください。



・本製品に針や先の尖ったものを挿入しないでください。

注意

- ・病気にかかっている場合は、使用前に医師にご相談ください。
- ・火傷、やけど、血腫、腫れ、またはそれに類する症状があらわれた状態で使用しないでください。
- ・使用中に気分が悪くなったり、体調が悪くなったりした場合はすぐに使用を中止してください。特に熱に敏感な方は、注意してご使用ください。
- ・動物に熱器具を使用しないでください。

注意


- ・コントローラーの上に物を置かないでください。



- ・折りたたまれたり、しわが入ったりした状態で、熱器具を使用しないでください。
- ・濡れている場合は使用しないでください。
- ・お体の不自由な方、幼児、熱に弱い人には使用しないでください。
- ・本製品を保管するときは、折り畳む前に冷めているか確認してください。保管中に物品を置いて本製品を折りたたんではいけません。

使用方法

- ① デジタル表示画面
- ② 温度ボタン
- ③ タイマーボタン
- ④ 電源ボタン



1. コントローラーのコードと電気敷毛布を接続した後、電源コードをコントローラーに接続して電源プラグをコンセントに接続します。接続されるとデジタル表示画面に "" が表示されます。1 秒後に "" が消え赤い点が点灯します。
2. 電源ボタンを押して電気敷毛布をオンするとデジタル表示画面に現在の加熱レベルが表示されます。温度 +/- ボタンを押して、10段階の加熱レベルから選択します (レベル1~9、最高レベル=H)
3. タイマー +/- ボタンを押して1~9時間の希望のタイマーを選択します。設定されたタイマーが4回減し、画面に再び温度レベルが表示されます。電気敷毛布は、設定された時間になると自動的にオフになります。
4. 電源を入れたとき、本製品はデフォルトでレベル4の加熱レベルで、タイマーが設定されていない場合は自動的に4時間後にオフになります。
5. 電源ボタンをもう一度押して、マットレスパッドを再起動します。長時間の使用の場合には加熱レベル1~4を推奨しております。

使用前に

- ・電気敷毛布が重い物に挟まれていないか確認してください。
- ・電源コードが電気敷毛布の電源部に正しく接続され、しっかりと固定されていることを確認してください。電源コードのプラグをコンセントに差し込み電源をいれます。



同梱のパーツのみを使用してください!他のコントロールユニットは取り付けしないでください!

注意:

就寝時の使用の際には、電気敷毛布と掛け布団に隙間があることを確認してください。蓄熱を避けるために、使用中は電気敷毛布とお肌の間で空気が循環するゆとりが必要です。

自動シャットオフ

- ・選択したタイマーが終了すると、電気パッドは自動的にオフになります。これにより消費電力の節約と、電源消し忘れの心配がなく安心してご使用いただけます。
- ・使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

クリーニングとケア

- ・クリーニングの前に電気敷毛布からプラグを外して電源を切断してください。



・電気敷毛布は、手洗いや洗濯機で40°Cの中性洗剤で洗うことができます。

重要



・電気敷毛布をアイロンかけないでください



・塩素系洗剤は使用しないでください。



・電気敷毛布をドライクリーニングしないでください。



・電気敷毛布は乾燥機では乾燥できません。

Model: SA-BD021

Sable

www.sable.co

NORTH AMERICA

E-mail:

support@sable.co

support.ca@sable.co

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)

Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@sable.co

support.de@sable.co

support.it@sable.co

support.fr@sable.co

support.es@sable.co

EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Halstenbeker Weg

98C, 25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@sable.co(JP)

JP Importer: 株式会社ニアバイダイレクトジャパン

Tel: 03-5542-0238 (10～18時/土日祝除く)

- ・圧力洗浄器を使用しないでください。
- ・コントローラーが液体に触れないようにしてください。破損の原因となります。
- ・湿った状態や水気の残った状態で絶対に使用しないでください。電気敷毛布は、完全に乾燥した状態でご使用ください。
- ・電気敷毛布を風乾させてください。干すために洗濯バサミを使用しないでください。内部のワイヤーが損傷する可能性があります。

保管および定期検査

- ・本製品を折りたたんだ状態で使用してはいけません。保管の際には電源が切れていることを確認し、注意して折り畳んでください。
- ・使用していない場合は、乾燥した場所に保管してください。
- ・折り畳む前に本製品が冷えているか確認してください。
- ・本体と電源コードを定期的に点検し、磨耗や損傷の兆候がないか確認します。
- ・化学防虫剤を使用しないでください。
- ・保管中は上に重い物を置かないでください。電線が破損する恐れがあります。
- ・磨耗や故障の場合は、販売店に返却してください。

トラブルシューティングガイド

問題	原因	解決法
電気敷毛布が発熱しない	電源に接続されていない	本体と電源コードを接続し、電源コードのプラグをコンセント差し込み、電源を入れてください
	電源が入っていない	電源コードを接続した状態で、デジタル表示画面に反応があるか確認したあと、電源を入れてください
	デバイスの欠陥	返品または交換については、Sableカスタマーサービスにお問い合わせください

仕様

製品名とモデル	Sable電気敷毛布
定格出力	96W
入力	100-240V 50/60Hz
出力	24V / 4A
IEC保護クラス	Class II
寸法	203 x 153 cm

中古電子機器の廃棄

-  本製品を廃棄する際には、電気・電子機器廃棄物2002/96 / EC (WEEE) の指令に従って処分してください。

www.sable.co