




ANJOU FLAT IRON User Guide



EN

Product Diagram

- ① Heating Plate
- ② Power Button
- ③ Temperature + / -
- ④ Max Temperature Button
- ⑤ Temperature Display

DE

Produkt Diagramm

- ① Heizplatte
- ② Stromtaste
- ③ Temperatur + / -
- ④ Maximale Temperatur Taste
- ⑤ Temperatur Anzeige
- ⑥ Stromkabel

FR

Schéma produit

- ① Plaque chauffante
- ② Bouton d'allumage
- ③ Température + / -
- ④ Bouton température max
- ⑤ Afficheur de température

IT

Schema del Prodotto

- ① Piastra Riscaldante
- ② Tasto Accensione
- ③ Temperatura + / -
- ④ Tasto Temperatura Massima
- ⑤ Display Temperatura

ES

Diagrama del Producto

- ① Placa de Calentamiento
- ② Botón de Encendido
- ③ Temperatura + / -
- ④ Botón Temperatura Máxima
- ⑤ Indicador de Temperatura
- ⑥ Cable de Poder

JP

仕様

品番	AJ-PCA008
電源	AC 100-240V 50/60Hz
消費電力	
温度範囲	130℃～230℃

ストレートアイロンを使用する

1. 使用中プレート部分は熱くなります。使用中および使用後は顔や手が直接触れないようにご注意ください。
2. 髪を傷めないように、髪質、髪量などに合わせて温度を調整してください。
3. 髪をきれいにスタイリングするために、毛束に分けて、クリップで留めることをお勧めです。

使い方

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 電源ボタンを押してアイロンの電源を入れます。ディスプレイが点灯し開始温度180℃を示します。
3. 温度+/-ボタンを押して、毎回温度を10℃で調整できます。(温度範囲130℃～230℃)
4. 最大温度ボタン("M")を押して、最高温度に設定します。
5. ストレートアイロンは最後のボタン操作から30分後に自動的にオフになります。電源ボタンを押して手で電源を切ることもできます。

髪をストレートにする

1. 髪を梳して、5～6cmの幅で毛を取り、アイロン部の中央にはさみます。
2. 先端を押さえながら、まっすぐゆっくりと下にすべさせます。髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
3. 髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。仕上げに、スタイリング剤などで髪を整えます。

髪をカールする

1. 髪を梳して、3～5cmの幅で毛を取り、カールを付けたい位置ではさみます。
2. 髪を挟んだまま、両手で半回転(180°)させてゆっくりと滑らせます。途中でアイロンを止めないでください。
3. 髪の状態によって上記の手順を繰り返します。カールがうまくつかない場合は、半回転よりやや多めに回転させながら滑らせてください。

ご注意

1. 本取扱説明書に記載された内容および注意事項を理解し、弊社製品を正しく安全にお使いいただける責任能力を有する方(以下、監督者)の管理・監督下であれば、8歳以上の児童、および知的・知覚・感覚・視覚障害をはじめとした身体機能に何らかの制限をお持ちの方は、本製品をお使いいただくことができます。
2. 換気の良い場所で使用してください。熱源、密閉された環境、または高温から離れてください。
3. ショートが検出されると、デバイスは動作を停止します。ディスプレイに "Err" が表示され、アラーム音が鳴ります。デバイスをオフし、直ちに使用を停止してください。
4. 製品を落としたり、ぶつけたり、分解したりしないでください。
5. 雷雨や嵐の場合は使用しないでください。
6. 電源コードが損傷した場合、製造業者、代理店、またはそれに類する資格を持った人が交換してください。

ご注意: 本製品をバスタブ、シャワー、洗面台、その他水の入った容器の近くで使用しない。

AJ-PCA008



www.anjou.com

NORTH AMERICA

E-mail:

support@anjou.com

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)

EUROPE

E-mail:

support.uk@anjou.com(UK)

support.de@anjou.com(DE)

support.fr@anjou.com(FR)

support.es@anjou.com(ES)

support.it@anjou.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH,
Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutsch-

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@anjou.com(JP)

Learn more about the EU Declaration of Conformity:
<http://customer.anjou.com/media/down->