

AJ-PCA024

ANJOU

www.anjou.com

NORTH AMERICA

E-mail:

support@anjou.com

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00
PST)

EUROPE

E-mail:

support.uk@anjou.com(UK)

support.de@anjou.com(DE)

support.fr@anjou.com(FR)

support.es@anjou.com(ES)

support.it@anjou.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH,
Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen,

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@anjou.com(JP)

Tel: 03-5542-0907 (10-18時/土日祝除く)

JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN

Address: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3 丁目
18-6 PMO京橋東 9F

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.


Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

ANJOU

ANJOU FACIAL HAIR REMOVAL
User Guide

CONTENTS

English	01/03
Deutsch	04/06
Francais	07/09
Espanol	10/12
Italiano	13/15
日本語	16/18



EN

Product Diagram

1. Protection Cap
2. Capping Mark
3. Blade
4. Power Button
5. Battery Compartment
6. Battery Compartment Cover

DE

Produktabbildung

1. Schutzkappe
2. Kappenmarkierung
3. Klinge
4. Power-Taste
5. Batteriefach
6. Batteriefachabdeckung

FR

Description du Produit Diagrama del Producto

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Capuchon de Protection | 1. Tapa de Protección |
| 2. Logo | 2. Marca de la Tapa |
| 3. Lame | 3. Cuchilla |
| 4. Bouton d'Alimentation | 4. Botón de Encendido |
| 5. Logement de la Pile | 5. Compartimento de la Batería |
| 6. Capuchon du Logement de la Pile | 6. Cubierta del Compartimento de la Batería |

ES

IT

Schema del Prodotto

1. Coperchio Protettivo
2. Segno del Coperchio
3. Lama
4. Pulsante di Accensione
5. Scomparto Batteria
6. Coperchio dello Scomparto Batteria

JP

製品図

1. 保護キャップ
2. キャップマーク
3. ブレード
4. 電源ボタン
5. 電池設置場所
6. 電池カバー

JP


パッケージ内容

- ・1 x Anjou 顔用ムダ毛リムーバー (モデル: AJ-PCA024)
- ・1 x 単三乾電池
- ・1 x 掃除用ブラシ


仕様

定格電圧	1.5V
電力	0.2W
素材	特別ABS + ステンレス製ブレード
重さ	60 g
サイズ	105 x 23.8 x 23.8 mm


操作方法



①



②



3



4

1. 電池カバーを外して単三電池を入れます。
2. クリック音がするまでしっかり挿入します。
3. 保護キャップを外し、電源ボタンを押し電源を入れ、顔のムダ毛シェービングを始めます。
4. 掃除をするには、ブレードヘッドを時計回しと反対に回転させ、ブレードを外します。ブレードを水の中で作動させます。終わったら、元に戻して時計回しに回して締めます。

注意:

1. 乾電池を正しい向きに入れてください。
2. より効率的にご利用いただくために円を描くようにご利用ください。
3. キャップマークを電池カバーの上のロゴと合わせ、保護キャップを元に戻します。

注意

1. カミソリではありません。男性用の髭剃りとしては使用しないでください。
2. お肌に異常がある場合、本製品を使用しないでください。
3. 子供の手のとどかない場所で保管ください。
4. 肌に軽く押し付けるように使い、決して強く押し付けしないでください。
5. 長期間にわたりご利用にならない場合は、乾電池を取り外してください。
6. 本体を叩いたり落としたりしないでください。もし損傷した場合にはご利用を停止してください。