

AJ-PCA027

ANJOU

www.anjou.com

NORTH AMERICA

E-mail:

support@anjou.com

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00
PST)

EUROPE

E-mail:

support.uk@anjou.com(UK)

support.de@anjou.com(DE)

support.fr@anjou.com(FR)

support.es@anjou.com(ES)

support.it@anjou.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH,
Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutsch-

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@anjou.com(JP)

Tel: 03-5542-0907 (10-17時/土日祝除く)

JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN

Address: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3 丁目
18-6 PMO京橋東 9F

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.


Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

ANJOU

HAIR STRAIGHTENER
User Guide

CONTENTS

English	01/02
Deutsch	03/04
Français	05/06
Español	07/08
Italiano	09/10
日本語	11/12



EN

Product Diagram

1. Ceramic Heating Plates
2. Lock Button
3. Control Knob
4. 360° Swivel Cord
5. Temperature Indicators
6. Working Status indicator
7. LED Indicator

DE

Produktabbildung

1. Keramik-Heizplatten
2. Verriegelungsknopf
3. Drehknopf
4. 360° Drehkabel
5. Temperaturanzeige
6. Betriebsstatusanzeige
7. LED-Anzeige

FR

Schéma produit

1. Plaques céramiques chauffantes
2. Bouton de verrouillage
3. Molette de commande
4. Câble pivotant 360°
5. Indicateur de température
6. Indicateur de statut de stationnement
7. Témoin LED

ES

Diagrama del Producto

1. Placa de Calentamiento de Cerámica
2. Botón de Bloqueo
3. Perilla de Control
4. Cable Giratorio de 360°
5. Indicador de Temperatura
6. Indicador de Estado de Trabajo
7. Indicador LED

IT

Schema del Prodotto

1. Piastre di Riscaldamento in Ceramica
2. Pulsante di Blocco
3. Manopola di Controllo
4. Cavo Rotante a 360°
5. Indicatori della Temperatura
6. Indicatore dello Stato di Funzionamento
7. Indicatore LED

JP

製品図

- 1.セラミックプレート
2. ロックボタン
3. 温度調節ダイヤル
4. 360°回転コード
5. 温度表示
6. 動作状況表示
7. LED表示

内容物

- ・1 x Anjou ストレートヘアアイロン
- ・1 x 耐熱グローブ
- ・2 x ヘアクリップ
- ・1 x 取扱説明書

仕様

型番	AJ-PCA027
電圧	AC 100-240V
電源周波数	50-60Hz
電力	45W
サイズ	320 x 35 mm
動作温度	120-230 °C
熱源ユニット	PTC

ご利用方法

1. 髪を均等に分け、ときます。
2. 電源につなげ、ロックボタンを解除します。ストレートアイロンがスタンバイモードになります。
3. 温度調節ダイヤルを回すと、本体の電源がオン/オフできます。動作状況表示と温度表示を確認しながら温度調整を行います。セラミックプレートの温度が上がっている間LEDは赤く点滅し、設定した温度に達すると緑のライトが点灯します。
4. 毛の根元から、セラミックプレートの間挟み、アイロンを髪の先まで優しくスライドさせます。頭皮にアイロンが当たらないようご注意ください。

注意:

アイロンは、60分間作動しないと自動的に電源がオフになります。

警告

1. アイロン収納の際は十分に冷ましてから行ってください。
2. 手が火傷しないよう、プレートを触らないでください。
(付属の耐熱手袋をご利用ください)
3. お子様の手の届かない場所に保管願います。
4. 液体には近づけないで下さい。お風呂やシャワーでのご利用はおやめ下さい。

www.anjou.com